

# Reparaturerfahrungen Full Join (PPS 006)

## **Gehäuse öffnen:**

Frontabdeckung lösen, Wheelrad vorher vorsichtig herauslösen, die zwei rechts an der Seite versenkten Schrauben lösen, das gekrümmte Segment-Abdeckteil links neben der Wheelrad-Kontaktfläche – es ist mit elastischem Kleber gesichert - abheben und die darunter befindlichen zwei Schrauben in der Gehäusemitte befindlich lösen, die untere Gehäuseschale kann nun vorsichtig abgenommen werden, die an der linken Rahmenseite befindlichen Klammern nicht zerbrechen. Kleinteile und Schrauben nicht verramschen!

## **Leiterplatte lösen:**

Die vier sichtbaren Schrauben lösen und die Stecker für Lautsprecheranschluss und Akkuanschluß aus den Fassungen lösen. Nun kann die Leiterplatte herausgehoben werden.

## Schadensbild

**Lautstärkeregler mit Welle** nach Sturz des Gerätes gebrochen.

Passender Ersatz ist beim Hersteller zu besorgen, ansonsten:

### ***Notlösung:***

Metallene Kugelschreiberminen (normale Größe) längen und mit „Mitnehmerende“ was man selbst gestalten muss ausstatten, aufstecken, Leiterplatte wieder einsetzen und Funktionalität testen. ggf. nacharbeiten, es sollte als Rutschkuppung funktionieren. Dies ist nur eine Notlösung.

Vielleicht kann der Händler aus Hongkong beim Hersteller Ersatz beschaffen, eventuell auch eine neue Rückwand „mit Haltekrallen“ ordern, falls bei der Demontage defekte oder Abbrüche eintraten.

## **Akku wechseln:**

Bei geöffnetem Gehäuse dürfte das nun kein Problem sein.

Nur gleichartiges Gerät verwenden.

Reparaturen an der Elektronik je nach Ersatzteillage, evtl. Elkos wechseln, andere Defekte sind nur durch Geräteneukauf zu beseitigen.